



洗浄ポンプ

CF - 1

取扱説明書



⚠ 注 意

当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書を最後までお読みください。

また、必ず製品といっしょに保存してください。

●安全上のご注意

このたびは、洗浄ポンプ C F - 1 をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書では貴方や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

その表示とその意味は次のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険 誤った取扱いをすると使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを表します。

▲ 警告 誤った取扱いをすると使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表します。

↑ 注意 誤った取扱いをすると使用者が傷害を負う可能性及び物質的損害のみの発生 が想定されることを表します。

⚠ 危 険

事故防止のために

①システムを洗浄するときは、換気の良いところで作業をしてください。 **火気厳禁**

①火のそば、ストーブのそばなど高温の場所で使用・放置しないでください。 発熱、破裂、火災、ケガの原因となります。



▲ 警告

感電を防止するために

- ①必ず接地(アース)してください。
- ②本機自身を水洗いしないでください。
- ③ゴム靴等を履き、濡れないようにしてください。
- ④雨中、湿った場所、濡れた場所、機械内部に水の入りやすい場所などでは 使用しないでください。湿気はモータの絶縁を弱めたりします。

身体を保護する為に

- ①作業中は、保護メガネ・保護手袋・長袖の作業服を着用してください。
- ②ネクタイ、袖口の開いた服、編み手袋、だぶだぶの衣装やネックレスなど の装身具は着用しないでください。

安全に使用する為に

①絶対に本機の分解・修理・改造はしないでください。修理不能や故障の原因になります。

事故防止の為に

- ①作業場所は常に整理・整頓を心掛けてください。
- ②関係者以外は、作業場所に近づけないでください。特にお子様には、十分注意し、絶対に触らせないでください。
- ③不安定な場所や、無理な姿勢での作業はしないでください。足場をかため、 身体の安全を保ってください。
- ④使用後、ホースの交換・掃除・点検時は、必ずスイッチを切ってください。 さらに、プラグを電源のコンセントから抜いてください。







▲ 警告

無理して使用しないでください。

- ①指定用途以外には使わないでください。安全に能率よく作業をするために、本体の能力に合った作業をしてください。無理な作業は製品の損傷を まねくばかりでなく、事故の原因となります。
- ②モータがロックするような無理な使い方はしないでください。



⚠ 注 意

機具の寿命アップのために

①機具の手入れは安全でよい作業ができるだけでなく、寿命アップにつながります。(P11「保守・点検」を参照。)




システムクリーナCF-20(別売)の取扱いについて

①取扱いは、本体ラベルの注意事項に従って、取扱いください。

目次

| ●安全上のご注意······P | 1 |
|-----------------------|---|
| ●各部の名称······P | 3 |
| ●仕様······P | 3 |
| ●標準付属品······P | 3 |
| ●特別付属品······P | 3 |
| ●使用方法 | |
| 1. ご使用前に‥‥‥‥ P | 4 |
| 2. 空調機器内の洗浄······P | 5 |
| 3. 既設配管内の洗浄・・・・・・P | 7 |
| 4. システムに残った | |
| CF-20の除去方法 P | 9 |
| 5. 部分洗浄······P 1 | 0 |
| 6. 回収ボンベの洗浄······P 1 | 0 |
| 7. 再利用·····P 1 | 1 |
| ●保守・点検······P 1 | 1 |
| ●修理を依頼される前に・・・・・・ P 1 | 1 |

●各部の名称



●仕様

| 最高圧力 | 0.7MP_a | |
|---------------|--------------|-------------|
| 吐出水量 (L/min) | 2.0 (50 Hz) | 2.4 (60 Hz) |
| 電源 | 100V 50/60Hz | |
| 寸法 L×W×H (mm) | 195×356×195 | |
| 質量 (Kg) | 3.6 | |

^{*}上記の最高圧力、吐出水量はメーカー実測値です。

●標準付属品

| コードNa | 品名 | 個数 |
|---------------|-------------------|----|
| CS75500 | 洗浄ポンプ C F − 1 | 1 |
| C S O O O O 1 | 取扱説明書 | 1 |

●特別付属品

| コードNa | 品名 | 内容量 |
|---------|----------------------|------------|
| CS90501 | システムクリーナCF-20 19Lタイプ | 1 9 L |
| CS90502 | システムクリーナCF-20 ドラムタイプ | 208L |
| Y11984 | 1/4"チャージングホース 3本パック | (1 2 2 cm) |

●使用方法

1. ご使用前に

洗浄ポンプCF-1はシステムクリーナCF-20用の洗浄ポンプです。 この洗浄方式は、洗浄剤(CF-20)の循環方式で行います。一般的にワンパ ス方式はシステム内を洗浄液が一度流れるだけなのに対して、循環方式はシステム内を洗浄液が何度も循環して流れるため、その洗浄効果が大きくなります。

<u></u> 注 意

- ・本品洗浄ポンプ C F 1 にはシステムクリーナ C F 2 O は同梱されておりませんので、別途お求めください。
- ・洗浄ポンプ C F 1 は、下記に記載した用途以外には使用しないでください。

<用途>

- コンプレッサ焼損による空調機器内洗浄コンプレッサが焼損したとき。および、新しいコンプレッサの交換前洗浄 作業に。
 - · 既設配管洗浄

CFC系冷媒(R12等)、HCFC系冷媒(R22等)からHFC系新冷媒(R134a,R407C,R410A等)に変更するときの冷凍・空調システムの既設配管洗浄作業に。


- ・部品洗浄 特に大きなシステムの構成部品等の部分洗浄作業に。
- ・回収ボンベの洗浄 汚染された回収ボンベ内の洗浄作業に。
- ・フロン回収装置・フロン再生装置の洗浄 汚染されたフロン回収装置・フロン再生装置内配管の洗浄作業に。

2. 空調機器内の洗浄

■ ここでは、コンプレッサが焼損したときや、新しいコンプレッサの交換前に、空調機器内の配管を洗浄したい場合に行う洗浄方法を説明しています。

↑ 注 意

- ・電源コードを電源に差し込む前に、スイッチがOFFになっている事を確認 してください。スイッチがONの状態で差し込むと急に機械が動きだし、思 わぬ事故につながります。
- ・洗浄作業中及び作業前後は保護メガネを着用してください。



- 1)システム全体の冷媒を回収した後、冷凍機オイルをすべて排出します。 ※排出したオイルは量を計ってオイルを充填するときの参考とします。
- 2) 以下の構成部品や、その他洗浄の妨げになるような部品を外します。
 - ・コンプレッサ ・キャピラリーチューブ ・レシーバ ・ドライヤ
 - ・膨張弁・アキュムレータ・オイルセパレータ

A 注 意

- コンプレッサは洗浄できませんので、注意してください。その他の構成部品は別に洗浄してください。(P10部品洗浄を参照)
- 3) 構成部品を外した箇所両端にチャージングホースを接続(a)(c)します。

【洗淨開始】

一般的な目安として、1冷凍トンあたり3.8 L です。洗浄ポンプをシステムの低圧か高圧側のいずれかにポンプの吐出側にホースを接続します。

※洗浄作業はCF-20の量を多くすることをお勧めします。

⚠ 注 意

- ・大型のシステムは部分ごとに洗浄してください。(P10部品洗浄を参照)
- ・キャピラリーチューブを外すことができない場合、不純物による汚染を防ぐ ためCF-20を低圧側から注入してください。
- 4)洗浄ポンプを運転して、コンプレッサ交換前の内部配管洗浄なら30分、 コンプレッサ焼損なら1時間以上、循環させます。過度のコンプレッサ焼 損なら2時間以上循環させた後、さらにもう一度洗浄します。

【洗浄終了】

- 5)洗浄ポンプの運転を止めて、洗浄ポンプの取入口のホース(b)を抜きます。(CF-20の供給を止める)
- 6)洗浄ポンプを運転してCF-20を排出します。
- 7) 洗浄ポンプの吐出口のホース (a) 及びシステムの排出側 (c) を外す。
- 8)システムの高圧側、低圧側のいずれかから窒素ブローします。 ※窒素ブローは最小圧力 0.7 M P a 以上で 2 分間以上ブローします。
- 9)システム内の接続したチャージングホースを外します。
- 10) 洗浄した部品又は新しい部品をシステムに取付けます。
- 11) 真空ポンプと真空計を使い、真空引きを行ないます。
- 12) システムの仕様にしたがって、冷媒と冷凍機オイルを充填します。
- 13) 装置を運転し、必要な調整をして終了します。

⚠ 注 意


- ・真空ポンプではCF-20を全て排出することはできません。必ず、窒素ブローをして排出させてください。
- ・コンプレッサ焼損は、システムの大小にかかわらず、1回使用した後交換してください。配管内洗浄の場合は数回利用できます。(P11再利用を参照)

3. 既設配管内の洗浄

■ ここでは、空調機器をHFC系空調機器に入れ替える際の、既設配管内を 洗浄したい場合に行う洗浄方法を説明しています。

⚠ 注 意

- ・電源コードを電源に差し込む前に、スイッチがOFFになっている事を確認 してください。スイッチがONの状態で差し込むと急に機械が動きだし、思 わぬ事故につながります。
- ・洗浄作業中及び作業前後は保護メガネを着用してください。



- 1)システム全体の冷媒を回収した後、室内機と室外機を取り外します。
- 2)室内機側の高圧側配管と低圧側配管を、バイパス用銅管 (C)でバイパスします。

- ・コンプレッサは洗浄できませんので、注意してください。 その他の構成部品は別に洗浄してください。(P10部品洗浄を参照)
- 3) 構成部品を外した箇所両端にチャージングホースを接続(a)(b)します。

【洗淨開始】

- ※既設配管の洗浄に必要な量の洗浄剤 C F 2 O を表 1 にしたがって用意します。
- ※洗浄作業はCF-20の量を下記表より多くすることをお勧めします。

●冷凍用銅管10m当たりに必要な洗浄剤の量

| サイズ | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 容量 | 0.95L | 1.52L | 2.28L | 3.16L |

表 1

↑ 注 意

- ・大規模なマルチエアコン配管では、規模におおじて分けて洗浄してください。
- ・洗浄中、CF-20が不足しない様、十分な量を準備してください。
- 4) 洗浄ポンプを運転して、コンプレッサ交換前の内部配管洗浄なら30分、 コンプレッサ焼損なら1時間以上、循環させます。過度のコンプレッサ焼 損なら2時間以上循環させた後、さらにもう一度洗浄します。

【洗浄終了】

- 5)洗浄が完了したら、一旦洗浄ポンプを停止させて、チューブ (d)を外します。 (CF-20の供給を止める)
- 6) 洗浄ポンプを運転してCF-20を排出します。
- 7)洗浄ポンプの吐出口のホース (a) 及びシステムの排出側 (b) を外す。
- 8) 既設配管のの高圧側、低圧側のいずれかから窒素ブローします。 ※窒素ブローは最小圧力 0.7 M P a 以上で 2 ~ 1 0 分間以上ブローしま す。
- 9)容器に回収された洗浄剤の質量を計り、洗浄前と後の質量差をチェックする。
 - (注意)回収された洗浄剤との差は10%(残分5%+蒸発分5%)以内で、 配管内にそれ以上の洗浄剤を残さないこと。回収率が90%未満の 場合は、まだ配管内に残っているため、窒素ブローを継続する。
- 10) 真空ポンプを使って真空引きをする。
 - (注意) 洗浄後、冷媒やオイルを再充填し、システムを試運転する際に機器 メーカの仕様と圧力を比べてください。CF-20の残損量が多いと、 高圧側の圧力が高くなります。
- 11) 既設配管に接続したバイパス用銅管やチャージングホースを外します。

4. システムに残った CF-20 の除去方法

ステップ1

システム内に窒素(0.7 MPa以上の圧力)を使用して2分~10分間ブローして残ったCF-20を除去します。システムに5%以上のCF-20が残っていると思われる場合はステップ2を実行してください。

ステップ 2

液ラインドライヤを交換し、もし吸入フィルタがあれば高湿度フィルタドライヤと交換してください。システムを48時間から72時間運転した後、オイルが適正な粘度であるかどうかを確認してください(注1参照)。10HP以上のシステムでは3個から4個のフィルタコアの交換が必要になるかもしれません。

システムに入れたCF-20の量とシステムから取り除かれた量を計ることが重要です。システム内を窒素ブローすることにより最大15%までのCF-20を蒸発させることができます。残りの85%は液状です。従って、液の総量の85%を取り除けば(窒素を適切な時間送り込んだ後)、すべてのCF-20が取り除かれたと考えられます。

洗浄剤の使用ガイドライン


CF-20は10馬力までのシステム全体と大型システムの個々のシステムコンポーネントを洗浄するのに使われます。

- 注:1)すべての冷凍オイルの粘度は、冷媒に接触すると低下します。オイル の粘度が87%以下であれば交換してください。
 - 2) 腐食と酸形成の可能性をなくすために、CF-20の分子構造はシステム内の水分と結合し、CF-20が取り除かれるとそれを運び出します。 真空ポンプを使ってもCF-20から水分を分離することができません。このため、水分と余分なCF-20を取り除くために高湿度フィルタードライヤをお勧めします。
 - 3) CF-20の除去において冷媒の交換はあまり効果がありません。オイルの交換はシステム内のCF-20の量を減らすことはできますが、高湿度コアフィルタを取り付けるほどの効果はありません。

5. 部品洗浄

- 1) 適当な容器に(バケツ等)を用意します。
- 2) 部品を全て浸せるまで CF-20をいれます。
- 3) レトロフィットは30分以上浸し、コンプレッサ焼損は1時間以上浸します。過度のコンプレッサ焼損は2時間以上浸します。
- 4) 最小圧力 0.7 M P a 以上で窒素ブローします。

6. 冷媒回収ボンベの洗浄



1) あらかじめボンベ内に冷媒が入ってない事を確認してください。 ※以下の表から回収ボンベのサイズによりCF-20の量を計ります。

| 回収ボンベのサイズ | CF-20の量 |
|-----------|-----------|
| 10kg型 | 250~300mL |
| 2 O k g型 | 300~350mL |

- 2) 液側のバルブを開き、バルブに洗浄ポンプ CF-1 を接続して、上に示した量の CF-20をボンベに注入します。(ガスバルブは閉じます。)
- 3) 液バルブを閉め、ボンベを横に向けて1回転させなじませます。10分間 よく振ります。時々、回転させるとよくなじみます。
- 4) ボンベを逆さまにしてガスバルブを開き、CF-20を排出します。
- 5)正立させ液バルブを開きます。液バルブより乾燥した窒素ガスを吹き込み、 残りのCF-20がガスバルブより排出されるようにします。排出作業は約 1分かかります。
- 6) 必要であれば2)~5)を繰り返します。
- 7) 液バルブを閉じ、ガスバルブを開きます。ガスバルブに真空ポンプを接続し、真空引きをして終了します。

↑ 注 意

1ロバルブのボンベは、CF-20が排出できないため、洗浄できません。

7. 再利用

(数値の設定と濃度の測定)

- 1)清潔な容器に、新しいCF-20を90%、新しい冷凍機オイルを10% 移し、よく混ぜる。
- 2) 市販の光学濃度計等を用意する。
- 3) 清潔なスポイト等で混合液を取り、濃度テスタの屈折部に2滴落とす。
- 4) 濃度テスタに表示される数値が基本数値となります。
- 5) 測定する C F 2 0 を清潔なスポイト等で混合液を取り、濃度テスタの 屈折部に 2 滴落とす。


※この数値が基本数値より高ければ、CF-20が使用できないことをあらわします。

6) 洗浄液を廃棄する場合には、一般 の廃油と同様の処理(産業廃棄物) します。

(再利用)

基本数値より高い場合は、CF-20が90%、冷凍機オイルが10%となるまで新しいCF-20を加えつづけます。

※新品の数値より20%以上高い場合は、 CF-20を交換してください。



●保守・点検

必ず液を排出してから収納してください。

⚠ 注 意

眼に入らないように必ず保護メガネ等を着用し、吐出や窒素ブローには十分注意して作業してください。

●修理を依頼される前に

| 問題 | 原因 | 対策 |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 吸液しない | 各種ホースの接続不良 | しっかりと締め直す。ねじサイズ があっているか確認する。 |
| 異常音がす る | 電圧が100Vでない | 100Vの電源を使用する。 |
| モータが回 らない | 電源不良 電圧降下(低電圧)になっ ている。 | 電源、プラグ、コード、スイッチの点検、又は、交換。 |



社 名古屋市北区上飯田西町 3-60 TEL(052)911-7165 E-mail:sales@asada.co.jp

支 店/東京・名古屋・大阪 営業 所/札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

http://www.asada.co.jp

海外事業所

(バ ン コ ク) (台 北) アサダ・タイランド社 台湾浅田股份有限公司 アサダ・アーロンコマシナリー社 (クアラルンブール) アサダ・ベトナム社 (ホーチミン) 上海浅田進出口有限公司 (上海)

アサダトレーディング USA (オレゴン州・ユージン)

 犬山工場
 (愛規・刈肺)

 第一精工株式会社
 (松 阪 市)

 アサダ・マシナリー社
 (バンコク)

お客様相談センター

○ 0120-114510 (イイシゴト) 〈受付時間〉AM9:00~12:00 PM 13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)